


SISTEMA DIGITAL DE CINEMA EN LA CASA **HT-DS100**

Manual de instrucciones

















CLASS 1 LASER PRODUCT KLASSE 1 LASER PRODUKT LUOKAN 1 LASER LAITE KLASS 1 LASER APPARAT PRODUCTO LASER CLASE 1



PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1

Este reproductor de discos compactos está clasificado como producto láser de clase 1.

El uso de los ajustes de control o rendimiento de los procedimientos que no sean los especificados aquí, pueden producir una exposición a la radiación peligrosa.

PRECAUCIÓN: RADIACIÓN LASER INVISIBLE. CUANDO SE ABRA EL APARATO Y LOS DISPOSITIVOS DE ENCLAVAMIENTO SEAN DEFECTUOSOS, EVITAR LA EXPOSICIÓN AL HAZ.



Este símbolo indica que existe un voltaje peligroso dentro de esta unidad que puede producir una descarga eléctrica.





Este símbolo indica que existen instrucciones importantes de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que se suministra con esta unidad.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.


PRECAUCION: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INTRODUCIR TOTALMENTE EL ENCHUFE.

Precautions







Asegúrese de que la tensión de alimentación de la red local es compatible con la que se indica en la etiqueta de identificación pegada al dorso del reproductor. Instálelo horizontalmente, sobre un soporte adecuado (mueble) dejando suficiente espacio libre alrededor del aparato para que tenga buena ventilación (7 a 10 cm). Cerciórese de que las aberturas de ventilación no queden cubiertas. No coloque nada encima del reproductor DVD. No ponga el reproductor encima de amplificadores o en cualquier otro equipo que libere calor. Antes de desplazar el reproductor compruebeque el compartimento del disco esté vacío. Esta unidad ha sido diseñada para trabajar continuamente. Cuando lo apaga (posición standby) no se desconeta de la red. Si Ud. desea desconectarlo de la red, saque la toma de la red; esto se recomienda si no utiliza el aparato durante cierto tiempo.



En caso de tormenta, desconecte el enchufe de la toma de corriente de la red. Los picos de tensión provocados por los rayos podrían dañar el equipo.




Proteja el equipo de la-humedad y del calor excesive (chimenea), así como de cualquier otro equipo que produzca potentes campos magnéticos o eléctricos (altavoces, etc.). Desconecte el cale de alimentación de la red si el reproductor funciona mal. Este equipo no ha sido fabricado para uso industrial, sino para uso doméstico. Este producto se destina exclusivamente para uso personal. Copiar Discos o descargar música para su venta posterior u otras actividades comerciales constituye o puede constituir una violación contra las leyes de derechos de reproducción. Descargo de responsabilidades de garantia : Hasta el limite permitido por la ley correspondiente, se excluye cualquier declaracion o garantia de no violación de derechos de reproducción u otros derechos de propiedad Intelectual que resulten del uso de este producto bajo condiciones diferentes a las especificadas anteriormente. Condensación : Si traslada el reproductor o los discos de un lugar frío a otro cálido, por ejemplo mientras los transporta en invierno espere unas dos horas para que adquieran la temperatura del nuevo lugar. Así evitará daños graves.



No exponga el equipo a la radiación solar directa o a otras fuentes de calor.

Esto podría causar un sobrecalentamiento y provocar fallos en el equipo.



La pila utilizada en este aparato contiene sustancias químicas que pueden dañar el medio ambiente. No elimine las pilas en la corriente de residuos domésticos. Se recomienda que el cambio de pilas lo realice un técnico.

Características

Reproducción de múltiples discos y Radio AM/FM

El modelo HT-DS100 combina la ventaja de la capacidad de reproducción de múltiples discos, incluyendo los discos DVD, VCD, CD, MP3-CD, CD-R/RW, y DVD-R/RW, con un sintonizador de radio AM/FM sofisticado, todo en un solo reproductor.

ODolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II es una nueva tecnología de decodificación de señales de audio multicanal que supera la tecnología anterior Dolby Pro Logic.

ODTS (Digital Theater Systems)

DTS es un formato de compresión de audio desarrollado por Digital Theater Systems Inc. Ofrece un sonido de 5.1 canales con rango completo de frecuencias.

Función de ahorro de energía de la pantalla de TV

El equipo HT-DS100 aumenta y disminuye automáticamente el brillo de la pantalla de TV a los 2 minutos de ponerlo en el modo parada o de pausa. El equipo HT-DS100 cambia automáticamente al modo de ahorro de energía a los 20 minutos de ponerlo en el modo ahorro de energía.

Función de ahorro de energía

El equipo HT-DS100 se apaga automáticamente a los 20 minutos en el modo de parada o de pausa.

Visualización personalizada de la pantalla de TV

El equipo HT-DS100 le permite seleccionar su imagen favorita durante la reproducción de un archivo JPEG, de un disco DVD, o VCD y establecerlo como su fondo de pantalla.



0	PREPARACIÓN Advertencias	1
	Precautions	
	Características	
	Notas acerca de los discos	
	Descripción	
0	CONEXIONES	
	Conexión de los altavoces	
	Conexión de las antenas FM y AM	
	Conexión de Video a la TV	
		13
0		
	Reproducción de disco	
	Reproducción de CD MP3	
	Reproducción de archivos JPEG	
	Presentación de la información del disco	
	Comprobación del tiempo disponible	
	Reproducción rápida/lenta	
	Salto de escenas o canciones	
	Repetición de la reproducción	
	A-B Repetir reproducción	
	Función Ángulo	
	Función Zoom	
	Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos	
	Para moverse directamente a una escena o canción	
	Uso del menú del disco	
	Uso del menú del título	32
0	CONFIGURACIÓN	
0	Configuración del idioma	33
	Configuración del tipo de pantalla de TV	
	Configuración del control de padres (Nivel de clasificación)	
	Configuración de la contraseña	39
	Configuración del fondo de pantalla	41
	Configuración del modo de los altavoces	43
	Configuración del tono de prueba	44
	Configuración del tiempo de retardo	
	Configuración de la calidad del audio	
	Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)	
	Función de campo de sonido (DSP)/EQ	
	Modo Dolby Pro Logic II	
	Efecto Dolby Pro Logic II	52
	OPERACIÓN DEL RADIO	
_	Escuchar la radio	53
	Emisoras programadas	54
	Acerca de la transmisión RDS	
	MISCELÁNEA	
_	Funciones útiles	57
	Antes de solicitar un servicio de reparación	59
	Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos	
	Especificaciones	
	Notas sobre la terminología	63
	Mama	6.4





DVD (Digital Versatile Disc) le ofrece imágenes y sonido fabulosos, gracias al sonido envolvente Dolby Digital y a la tecnología MPEG-2 de compresión de video. Ahora usted puede disfrutar esos fantásticos efectos realistas en su casa, como si usted se hallara en un cine o en una sala de conciertos.





Los reproductores y los discos DVD se codifican por regiones. Estos códigos regionales deben coincidir para poder reproducir el disco. En caso contrario, no se reproducirá el disco. El Número de Región para este reproductor se encuentra en el panel trasero de la unidad. (Su reproductor de DVD sólo reproducirá discos que estén etiquetados con idéntico código regional.)

Discos que se pueden reproducir

Tipo de disco	Marca (Logo)	Señal de la grabación	Tamaño del disco	Tiempo máx. de reproducción
DVD	VIDEO	Audio + Video	12cm	Aprox.240 min. (de un sólo lado)
				Aprox.480 min. (de dos lados)
			8cm	Aprox.80 min. (de un sólo lado)
				Aprox.160 min. (de dos lados)
VIDEO-CD	DIGITAL VIDEO	Audio + Video	12cm	74 min.
			8cm	20 min.
AUDIO-CD	DIGITAL AUDIO	Audio	12cm	74 min.
			8cm	20 min.

No use los siguientes tipos de discos!

- LD, CD-G, CD-I, CD-ROM y DVD-ROM no pueden ser reproducidos en este reproductor. Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje "WRONG DISC FORMAT".
- Los discos DVD adquiridos en el extranjero pueden no servir para este reproductor.
 Si tales discos se usan, aparece en la pantalla del televisor el mensaje "WRONG REGION CODE" (Código de región equivocado).

Protección contra copias

- Muchos discos DVD están codificados con una protección contra copias. Debido a esto, usted debe conectar su reproductor de DVD directamente al televisor, no a un videograbador.
 La conexión al videograbador puede causar una distorsión de la imagen en los discos DVD con protección contra copias.
- Este producto incorpora tecnología de protección de copyright amparada por cláusulas de ciertas
 patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual de Macrovision Corporation y de otros
 propietarios de derechos. El uso de esta tecnología de protección de derechos de autor debe ser
 autorizado por Macrovision Corporation, y está destinado al uso doméstico y usos delimitados de
 reproducción exceptuando las empresas autorizaciones de Macrovision Corporation. Se prohíbe la
 ingeniería inversa o el desmontaje.

Formato de grabación de los discos

Discos CD-R

- Dependiendo del dispositivo de grabación del disco (Grabador de CD o PC) y la condición del disco, algunos CD-R puede que no se puedan reproducir.
- Use un CD-R de 650 MB/74 minutos. Evite los medios CD-R, pues pueden no ser compatibles para reproducción.
- Si es posible, no utilice los medios CD-RW (Rewritable), pues pueden no ser compatibles para reproducción.
- Sólo los discos CD-R que estén correctamente "cerrados" se pueden reproducir completamente. Si la sesión está cerrada pero el disco se queda abierto, puede que usted no pueda reproducir el disco completamente.

Discos CD-R MP3

- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos MP3 en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo MP3 no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Utilice discos grabados a una velocidad de compresión/descompresión de datos mayor de 128 Kbps.
- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".mp3" o ".MP3".
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- En los archivos codificados con el formato tasa de bits variable (VBR, en inglés), p.ej., 32 Kbps ~ 320 Kbps), el audio puede resultar irregular durante la reproducción.
- Si hay más de 500 pistas grabadas en un sólo CD, se podrá reproducir hasta un máximo de 500 pistas.
- Si hay más de 300 carpetas grabadas en un sólo CD, se podrá reproducir hasta un máximo de 300 carpetas.

¿Qué es MP3?


MP3 es una abreviatura de MPEG-1 Audio Layer 3 y MPEG son las siglas de Motion Picture Experts Group. El MP3 es un formato de archivo con una relación de compresión de datos de 1:12 (128 Kbps*). Esto significa que usted puede usar el formato MP3 para grabar unas 12 veces la cantidad usual de datos de un CD ordinario.


Discos CD-R JPEG

- Sólo podrán reproducirse archivos con las extensiones ".jpeg" o ".JPEG".
- Si el disco no está cerrado, tomará más tiempo iniciar la reproducción y no podrá reproducir todos los archivos grabados.
- Sólo podrán reproducirse discos CD-R con archivos JPEG en formato ISO 9660 o Joliet.
- El nombre del archivo JPEG no deberá contener más de 8 caracteres y no deberá incluir espacios en blanco ni caracteres especiales (. / = +).
- Sólo se podrán reproducir los discos Multisesión que se hayan grabado consecutivamente. Si hay un segmento en blanco en el disco Multisesión, el disco podrá ser reproducido sólo hasta el segmento en blanco.
- Un máximo de 9.999 imágenes se puede almacenar en un CD individual.
- Si se usa un Picture CD Kodak/Fuji, sólo se podrán reproducir los archivos JPEG de la carpeta de imágenes.
- Los discos que no sean Picture CD Kodak /Fuji pueden tardar más en la reproducción o no reproducirse en absoluto.


Descripción Total de la constitución de la constit

-Panel delantero-





Indicador SPEAKER




Accesorios






—Control remoto—




Inserte las pilas en el control remoto


Quite la cubierta del alojamiento de las pilas en la parte posterior del control remoto presionándolas y haciendo deslizar la cubierta en la dirección que marca la flecha.



2 Inserte dos pilas AAA de 1,5 V poniendo atención a las correctas polaridades (+ y -).



Wuelva a colocar la cubierta de las pilas.




Atención

Para evitar fugas o grietas en las pilas, observe las siguientes precauciones:

- Coloque las pilas en el control remoto haciendo coincidir las polaridades:(+) con (+) y (-) con (-).
- Utilice pilas del tipo correcto. Las pilas pueden ser aparentemente iguales, pero sus tensiones pueden ser diferentes.
- Siempre cambie ambas pilas a la vez.
- No deje las pilas expuestas al calor o al fuego.

Alcance de operación del control remoto

El control remoto puede ser usado dentro de una distancia aproximada de 23 pies / 7 metros en línea recta. También se puede operar en un ángulo horizontal de hasta 30° medido desde el sensor del control remoto.




Para abrir la tapa del control remoto, presione la parte superior de la tapa y luego deslícela hacia abajo.





Conexión de los altavoces

Antes de mover o instalar el equipo, asegúrese de apagarlo y de desconectar el cable de alimentación.



Posición del reproductor de DVD

• Colóquelo sobre una base o un gabinete, o debajo de la base de su TV.

Altavoces frontales (L)



- · Ubique estos altavoces frente al oyente, dirigidos hacia dentro (a 45° aproximadamente).
- Ubique los altavoces de modo que los tweeters (altavoces de alta frecuencia) se encuentren alineados a nivel del oído.
- · Alinee la cara delantera de los altavoces frontales con el altavoz central o colóquelos ligeramente más adelante de los altavoces centrales.

Altavoz del centro C



- · Lo ideal es instalarlo a la misma altura que los altavoces frontales.
- Puede también instalarlo sobre o debajo de su TV.

Selección de la posición del oyente

La posición del oyente debe estar ubicada a una distancia de 2,5 a 3 veces el tamaño de la pantalla de la TV. Ejemplo: Para una TV de 32", debe haber una separación de 2~2,4 m (6~8 pies) Para una TV de 55" debe haber una separación de 3,5~4 m (11~13 pies)

Altavoz trasero (IS) RS




- Coloque estos altavoces por detrás de su posición de oyente.
- Si no hay suficiente espacio, coloque un altavoz en frente del otro.
- Colóquelos a una distancia de 60 a 90 cm (2 a 3 pies) por encima de los oídos, y dirigidos un poco hacia abajo...
 - * A diferencia de los altavoces frontal y central, los altavoces traseros se usan para los efectos de sonido principalmente y no siempre se emitirán sonidos por estos altavoces.

Altavoz Subwoofer (para graves) SW



- La ubicación del altavoz para graves no es tan importante. Póngalo donde desee.
- Usualmente, se coloca en una esquina cerca de los altavoces frontales.




Parte trasera de los altavoces

1 Pulse el sujetador del terminal de la parte posterior del altavoz.




- 2 Inserte el alambre en el terminal y suelte el sujetador.
 - Inserte el alambre negro en el terminal negro (–) y el alambre gris en el terminal gris (+).
 - Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén correctas.




Parte trasera de la unidad principal

- **3** Enchufe los conectores en la parte trasera del reproductor de DVD.
 - Asegúrese de que los colores de los terminales para los altavoces coincidan con los colores de los conectores.
 - Asegúrese de que las polaridades (+ y -) estén correctas.



Conexión de las antenas FM y AM



Conexión de la antena de FM

- 1. Conecte la antena FM suministrada al terminal FM 75Ω COAXIAL como medida provisional.
- 2. Mueva ligeramente el cable de la antena hasta que encuentre una ubicación en donde la recepción sea buena, luego fíjela a una pared u otra superficie rígida.
- Antes de conectar un cable coaxial de 75Ω (con un conector tipo estándar), desconecte la antena de FM suministrada.

Conexión de la antena de AM

- 1. Conecte la antena AM de cuadro suministrada a los terminales AM $\, \pi \,$
- 2. Si la recepción es deficiente, conecte un alambre exterior cubierto de vinilo al terminal AM (Mantenga la antena de cuadro AM conectada). (Mantenga conectada la antena de cuadro AM).

Ventilador de enfriamiento

El ventilador de enfriamiento disipa el calor generado dentro de la unidad para que el equipo pueda funcionar normalmente. El ventilador de enfriamiento se activa automáticamente para suplir aire frío a la unidad.




Sírvase observar las precauciones siguientes para su seguridad.

- Asegúrese de que la unidad esté bien ventilada. Si tiene una ventilación deficiente, la temperatura al interior de la unidad podría elevarse y dañar el equipo.
- No bloquee el ventilador de enfriamiento ni las rejillas u orificios de ventilación. (Si el ventilador de enfriamiento
 o los orificios de ventilación están cubiertos por un periódico o una tela, la temperatura puede aumentar dentro
 de la unidad y el calor puede generar fuego.)

13

Conexión de Video a la TV



Video Compuesto (Buena calidad)


Conecte el cable de video provisto del terminal VIDEO OUT (salida de video) del panel posterior del sistema al terminal VIDEO IN (entrada de video) de su televisor.

Scart (Calidad óptima)

Si su televisor está equipado con una entrada SCART, conecte un Conector Scart (no provisto) desde el terminal AV OUT del panel posterior del sistema al terminal SCART IN de su televisor.

Para usar el cable SCART

- Si se provee Scart para su televisor, ajuste el selector RGB-COMPOSITE de la unidad central a RGB. Podrá obtener una mejor calidad de imagen utilizando la configuración Scart.
- Si no se provee Scart (RGB Input) para su televisor, ajuste el selector RGB-COMPOSITE a COMPOSITE.



Nota


• El conector SCART del panel posterior está marcado como "AV OUT."



Conexión de componentes externos

Conexión de un componente externo digital


Ejemplo: Componentes de señales digitales tales como un Grabador de DVD o de CD.



- 1 Conecte los terminales Digital Input (OPTICAL) del reproductor y Digital Output del componente externo digital.
- 2 Presione AUX en el control remoto para seleccionar 'DIGITAL IN'.
 - Cada vez que se presiona el botón, la selección cambia en el orden siguiente: DIGITAL IN → AUX.
 - También puede usar la tecla FUNCTION en la unidad principal.
 El modo cambia en el orden siguiente: DVD/CD → DIGITAL IN → AUX → FM → AM.

Conexión de un componente externo analógico

Ejemplo: Componentes de señal analógica tales como el VCR, la videocámara, y la TV.



- 1 Conecte los terminales Audio In del reproductor de DVD y Audio Out del componente externo analógico.
 - Asegúrese de hacer coincidir los colores de los conectores.
- **2** Presione **AUX** en el control remoto para seleccionar AUX.
 - Cada vez que se presiona la tecla, la selección cambia en el orden siguiente: DIGITAL IN → AUX.
 - También puede usar la tecla **FUNCTION** en la unidad principal. El modo cambia en el orden siguiente: DVD/CD → DIGITAL IN → AUX → FM → AM.



Reproducción de disco

Pulse la tecla OPEN/CLOSE para abrir la bandeja del disco. Cargue uno disco.

 Cargue suavemente el disco con el lado de la etiqueta hacia arriba.

Pulse la tecla OPEN/CLOSE para cerrar la bandeja del







La reproducción comienza automáticamente.

Nota

 Dependiendo del disco, la pantalla de información inicial del disco puede parecer diferente.

Para detener la reproducción, pulse la tecla STOP durante la reproducción.

- Si se pulsa una vez, aparecerá el mensaje "PRESS PLAY" y la posición STOP se almacenará en la memoria. Si se pulsa la tecla PLAY/PAUSE (►/II) o ENTER la reproducción se reanudará desde la posición en la cual se detuvo. (Esta función sirve sólo para discos DVD.)
- Si se pulsa dos veces, aparecerá el mensaje "STOP", y si se pulsa la tecla PLAY/PAUSE (►/II), la reproducción se iniciará desde el comienzo.

Para detener momentáneamente la reproducción, pulse la tecla PLAY/PAUSE durante la reproducción.

• Para reanudar la reproducción, pulse la tecla PLAY/PAUSE otra vez.

Selección del formato de video


Apague la unidad principal y presione NTSC/PAL.

- El formato predeterminado es "PAL".
- Cada vez que se pulsa la tecla, el formato de video alterna entre "NTSC" y "PAL".
- Cada país tiene un estándar de formato de video diferente.
- Para una reproducción normal, el formato de video del disco debe ser el mismo que el formato de video de su TV.



Reproducción de CD MP3

Pueden reproducirse CD de datos (CD-ROM, CD-R, CD-RW) codificados en formato MP3.





- Pulse el botón
 OPEN/CLOSE para
 abrir la bandeja del
 disco y después
 cargue el disco MP3.
- Aparecerá la pantalla de menú MP3 y se iniciará la reproducción.
- En función del disco MP3, el aspecto del menú puede ser distinto.



En el modo de detención, use ◀ ▶ ▲ ▼ para seleccionar el álbum y después pulse el botón ENTER.

- Gambie el álbum, usando ◀ ▶ ▲ ▼ para seleccionar otro álbum en el modo de detención y después pulse el botón ENTER.
- Para seleccionar otro álbum y otra pista, repita los pasos 2 y 3 anteriores.
- Pulse el botón STOP para detener la reproducción.
- Se detendrá la reproducción del disco MP3.



- En función del modo de grabación, algunos CD MP3 no podrán reproducirse.
- El índice de un CD MP3 varía en función del formato de la pista MP3 grabada en el disco.



Reproducción de archivos JPEG



Las imágenes captadas con una cámara digital o videocámara, o los archivos JPEG de una PC se pueden guardar en un CD y reproducir con este reproductor de DVD.


Modo diaporama

Coloque el disco JPEG en la bandeja para discos.

Pulse la tecla OPEN/CLOSE.

Pulse la tecla SLIDE MODE.

- La reproducción comienza automáticamente.
- Cada vez que se presiona esta tecla, se hace la transición siguiente:



Desde la parte superior hasta la parte inferior


Desde la parte inferior hasta la parte superior

Forma rectangular en el centro

Forma de cortina vertical

Cada vez que aparece una nueva imagen, los modos del diaporama (1~11) se aplicarán automáticamente y al azar.

Cancela el modo diaporama.



Pulse | ◀ ■ ▶ para pasar a la siguiente diapositiva.

• Cada vez que se pulsa esta tecla, el diaporama se mueve hacia atrás o hacia delante.

Función Digest (Compendio) Usted puede ver 9 imágenes JPEG en la pantalla de TV.

- Pulse la tecla **DIGEST** durante la reproducción.
- Los archivos JPEG se mostrarán en 9 ventanas.



- Pulse las teclas ▲ ,▼ , ◀ ,▶ para seleccionar la imagen deseada y luego pulse la tecla ENTER.
- La imagen seleccionada se reproduce por 5 segundos antes de pasar a la siguiente imagen.








Para ver la imagen anterior o la siguiente en 9 ventanas, pulse ►►.

Función de rotación/inversión

Pulse las teclas ▲ ,▼ , ◀ , ▶ durante la reproducción.






Presentación de la información del disco

Usted puede ver en la pantalla de la TV la información de la reproducción del disco.

Pulse la tecla **INFO**.

• Cada vez que pulse la tecla, la visualización cambiará como se indica a continuación:







•

• 🖑 aparece en la pantalla de TV!

Si este símbolo aparece en la pantalla de TV al pulsar algún botón, significa que esa operación no se puede realizar con el disco en reproducción.

Nota

- Dependiendo del disco, la visualización de la información puede aparecer diferente.
- Dependiendo del disco, usted puede también seleccionar DTS, DOLBY DIGITAL, o PRO LOGIC.
- ¿Qué es un Título?

Es una película contenida en un disco DVD.

• ¿Qué es un Capítulo?

Cada título de un disco DVD se divide en varias secciones menores llamadas "Capítulos".


• ¿Qué es una Pista (Archivo)?

Una sección de video o un archivo de música grabado en un VCD, CD, o MP3-CD.






Comprobación del tiempo disponible



Pulse la tecla REMAIN.

• Puede comprobar el tiempo total y el tiempo disponible de un título o capítulo que se está reproduciendo.

Cada vez que se pulsa la tecla REMAIN






Reproducción rápida/lenta

Reproducción rápida DVD VCD CD MP3

Pulse y mantenga el botón ◄◄ ▶►.


 Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:the playback speed changes as follows:




- Reproducción lenta

Pulse la tecla SLOW.

 Cada vez que la tecla se pulsa durante la reproducción, la velocidad de la reproducción cambia así:





• La reproducción lenta en retroceso no funciona en los discos VCD.



Salto de escenas o canciones







Pulse brevemente

- Cada vez que se pulsa la tecla durante la reproducción, se mueve hacia el siguiente o anterior capítulo, pista o directorio (archivo) y lo reproduce.
- Pero, no se pueden saltar capítulos consecutivamente.

















 Cuando se está reproduciendo un VCD con una pista de más de 15 minutos, cada vez que se pulsa I◄◀ ▶►I esta tecla, la reproducción saltará hacia atrás o hacia delante lo correspondiente a 5 minutos.









Reproducir cuadro a cuadro







• La imagen se mueve hacia adelante cada vez que la tecla se pulsa.



- Durante la reproducción rápida de un CD o MP3-CD, el sonido se oye sólo a una velocidad de 2x, y no a las velocidades de 4x, 8x, ó 32x.
- No hay sonido durante la reproducción lenta y la reproducción por pasos.



Repetición de la reproducción

La repetición de la reproducción le permite repetir un capítulo, título, pista (canción) o directorio (archivo MP3).













Pulse la tecla **REPEAT**.

Cada vez que se pulsa esta tecla durante la reproducción, el modo de repetición de la reproducción cambia así:





Opciones de la repetición de reproducción

CHAPTER (Capítulo)

Reproduce repetidas veces el capítulo seleccionado.

TITLE (Título)

Reproduce repetidas veces el título seleccionado.

RANDOM (Aleatorio)

Reproduce las pistas en orden aleatorio. (Puede que una pista que ya se haya reproducido se vuelva a reproducir)

TRACK (Pista)

Reproduce repetidas veces la pista seleccionada.

FOLDER (Carpeta)

Reproduce repetidas veces todas las pistas de una carpeta seleccionada.

DISC (Disco)

Reproduce repetidas veces el disco completo.

OFF (Desactivado)

Se cancela la Repetición de reproducción.

Nota

 La función de repetición de reproducción no puede realizarse con los discos VCD de versión 2.0 si PBC está activado. Para usar la función Repetición de reproducción en un VCD con PBC, debe poner PBC en OFF en el menú del disco. (Véase la página 31) Para seleccionar el modo Repetir reproducción en la pantalla de información del disco

1 Pulse dos veces la tecla **INFO**.

2 Pulse la tecla ▶para moverse al indicador REPETICIÓN DE REPRODUCCIÓN (ੴ).

3 Pulse la tecla ▼ para seleccionar el modo de Repetición de reproducción seleccionado.

4 Pulse la tecla ENTER.

 Para los discos MP3 y JPEG, usted no puede seleccionar la Repetición de reproducción desde la pantalla de información.





COTRACK


CODISC




A-B Repetir reproducción









Para regresar a la reproducción normal, pulse las teclas ▲,▼ para seleccionar �� OFF.

Nota

• La función A-B Repetir reproducción no sirve para los discos MP3 y JPEG.





Función Ángulo

Esta función le permite ver la misma escena en distintos ángulos.










• Cada vez que pulse la tecla, el ángulo cambiará como se indica a continuación:











Nota

• La función Ángulo sirve sólo para los discos en los que se han grabado múltiples ángulos.



Función Zoom

Esta función le permite ampliar una zona en particular de la imagen presentada.

Función Zoom (Ampliación de la pantalla)





Pulse la tecla ZOOM.




Pulse las teclas ▲, ▼, ◀ , ▶ , para desplazar el cursor a la parte que desea ampliar.



Pulse la tecla

• Cada vez que pulse la tecla, el nivel del zoom cambiará como se indica a continuación:



Relación de aspecto

Pulse la tecla **EZ VIEW**.

- Cada vez que se presiona esta tecla, la función del zoom alternará entre On y Off.
- Cuando una película se reproduce en formato de Pantalla ancha, se pueden eliminar las franjas negras de la parte superior e inferior de la pantalla de TV al presionar la tecla EZ VIEW.



- Esta función no se activa si el DVD se ha grabado con el formato de ángulos a varias cámaras.
- Las franjas negras pueden no desaparecer en algunos discos DVD que tienen una relación horizontal a vertical integrada.



Seleccionar el idioma del audio y de los subtítulos





Pulse la tecla INFO dos veces.



Pulse las teclas ▲, ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el idioma del audio.

• Según el número de idiomas registrados en un disco DVD, se selecciona un idioma diferente de audio (COREANO, INGLES, JAPONÉS, etc.) cada vez que se pulsan las teclas.



Función de selección del idioma de los subtítulos DVD



Pulse la tecla INFO dos veces.




Pulse la tecla ▶ para desplazar el



Pulse la tecla ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el subtítulo deseado.



cursor al indicador SUBTÍTULO (🔚).



- Usted puede usar el botón SUBTITLE en el control remoto para seleccionar el idioma de los subtítulos.
- Dependiendo del disco, las funciones Idioma del audio e Idioma de los subtítulos podrían no ser válidas.



Para moverse directamente a una escena o canción



Pulse la tecla INFO.



Para moverse a un Título o Pista

Pulse las teclasr ▲ , ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el título o pista y luego pulse la tecla ENTER.




Para moverse a un Capítulo

Pulse las teclas ◀,▶
para desplazar el cursor
al indicador del Capítulo
(♣).



Para moverse a un Capítulo

Pulse las teclas ▲, ▼ o las teclas numéricas para seleccionar el capítulo y luego pulse la tecla ENTER.



Para moverse a un tiempo específico

Pulse la tecla ◀, ▶ para mover el cursor al indicador de tiempo.



Para moverse a un tiempo específico

Pulse las teclas numéricas para seleccionar el tiempo deseado y luego pulse la tecla ENTER.





Pulse las teclas **numéricas**.

- Se reproducirá el archivo seleccionado.
- Un disco MP3 o JPEG no se puede mover de la pantalla de información del disco.
- Cuando se esté reproduciendo un disco MP3 o JPG, usted no puede usar ▲ ,▼ para mover una carpeta.

Para mover una carpeta, pulse ■ (Stop) y luego pulse ▲ , ▼ .



- Usted puede pulsar I◄◀►►I en el control remoto para moverse directamente al título, capítulo o pista deseada.
- Dependiendo del disco, puede que no sea posible moverse al título o al tiempo seleccionado.



Uso del menú del disco

Usted puede usar los menús para el idioma del audio, el idioma de los subtítulos, el perfil, etc. Los contenidos de los menú difieren en cada DVD.



Pulse la tecla MENU.

 Cuando se reproduce un VCD (versión 2.), esto alterna entre PBC ON y OFF.




Pulse las teclas ▲, ▼
para desplazar el cursor
a 'DISC MENU' y luego
pulse la tecla ENTER.

 Si selecciona un menú de disco que no es compatible con ese disco, aparecerá el mensaje
 "This menu is not supported" en la pantalla.



Pulse la tecla ENTER.





Pulse las teclas

▲,▼, ◄, ▶, para
seleccionar el ítem
deseado.





Función PBC (Playback Control)

Al reproducir un VCD (versión 2.0), usted puede seleccionar y ver varias escenas de acuerdo con la pantalla del menú.

PBC ON: Este disco VCD es versión 2.0. El disco se reproduce de acuerdo con la pantalla del menú. Algunas funciones pueden estar deshabilitadas. Cuando algunas funciones están deshabilitadas, seleccione "PBC OFF" para habilitarlas.

PBC OFF: Este disco VCD es versión 1.1. El disco se reproduce de la misma manera que un CD de música.



Uso del menú del título

Para los DVD que contienen varios títulos, se pueden ver los títulos de cada película. Dependiendo del disco, esta función puede no operar en absoluto o puede funcionar de un modo diferente.



Pulse la tecla **MENU**.



Pulse las teclas

▲ ,▼ para desplazar
el cursor a
'Title Menu'.



Pulse la tecla ENTER.

• Aparece el menú del título.




Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.



Configuración del idioma

El idioma predeterminado del menú en pantalla es inglés.



Pulse la tecla **MENU**.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

- Pulse la tecla ENTER.
 - DISC MENU

 ARGUAGE

 TV DISPLAY : WIDE

 PASSITIAL : OFF

 PASSIVORD : CHANGE -
- Pulse las teclas ▲ ,▼
 para seleccionar el
 ítem deseado y luego
 pulse la tecla ENTER.



- Pulse las teclas ▲ ,▼
 para seleccionar el idioma
 deseado y luego pulse la
 tecla ENTER.
- Una vez que se ha completado la configuración, si se estableció el idioma inglés, el menú en pantalla aparecerá en inglés.





Selección de idioma para el menú en pantalla



Selección de idioma para el audio (grabado en el disco)



Selección de idioma para los subtítulos (grabados en el disco)




Selección de idioma para el Menú del disco (grabado en el disco).

* Si el idioma que usted seleccionó no está grabado en el disco, el idioma del menú no cambiará ni aun cuando lo haya establecido como su idioma deseado.



Configuración del tipo de pantalla de TV

Èn función del tipo de TV (de pantalla ancha o convencional de 4:3), podrá seleccionar la relación de aspecto del TV.



Pulse la tecla **MENU**.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TV DISPLAY' y luego pulse la tecla ENTER.



- Pulse las teclas ▲,▼
 para seleccionar el
 ítem deseado y luego
 pulse la tecla ENTER.
- Una vez que se ha completado la configuración, pasará a la pantalla anterior.



Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Ajuste de la relación de aspecto de la TV (Tamaño de la pantalla)

La relación de la dimensión horizontal con respecto a la vertical en la pantalla de una TV convencional es de 4:3, mientras que en la de una TV de pantalla ancha o de alta definición es de 16:9. Esta relación es denominada relación de aspecto. Cuando reproduzca un DVD grabado en un formato de tamaño de pantalla diferente, debe ajustar la relación de aspecto para que se adapte a su TV o monitor.

★ Para una TV estándar, seleccione la opción "4:3LB" o la "4:3PS" según su preferencia. Seleccione "16:9" si tiene una TV de pantalla ancha.

WIDE

: Seleccione esta opción para ver una imagen 16:9 en el modo de pantalla completa de su TV de pantalla ancha.



4:3LB (4:3 Letterbox) Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo buzón de una TV convencional.

·Ud. puede disfrutar el aspecto de pantalla ancha.

•Aparecerán franjas negras en las partes superior e inferior de la pantalla.



4:3PS (4:3 Pan&Scan) Seleccione esta opción para reproducir una imagen 16:9 en el modo pan & scan de una TV convencional.

•Ud puede visualizar la parte central de la pantalla solamente (con los lados de la imagen 16:9 cortados).




Nota

- · Si un DVD está en formato 4:3, usted no podrá verlo en pantalla ancha.
- Ya que los discos DVD están grabados en varios formatos de imagen, se visualizarán de diferentes formas dependiendo del software, el tipo de TV, y el ajuste de relación de aspecto de la TV.



Use este control para restringir la reproducción de discos DVD para adultos o de contenido violento que no sean aptos para niños.



Pulse la tecla **MENU**.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▼
para mover el cursor
a 'PARENTAL' y luego
pulse la tecla ENTER.



- Pulse las teclas ▲, ▼ para seleccionar el nivel de clasificación deseado y luego pulse la tecla ENTER.
- Si usted ha seleccionado el Nivel 6, no puede ver los discos DVD de Nivel 7 o superior.
- Mientras mayor es el nivel, mayor es el contenido violento o para adultos.



- Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla ENTER.
 - La contraseña predeterminada es "7890".
 - Una vez que se ha completado la configuración, se presentará la pantalla anterior.




Nota

• Esta función sirve sólo para los discos DVD que contienen la información del nivel de clasificación.

Pulse la tecla RETURN para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

Configuración de la contraseña Usted puede establecer la contraseña para el ajuste Parental (nivel de clasificación).





Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



Nota

• La contraseña predeterminada es "7890".

- Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'PASSWORD' y luego pulse la tecla ENTER.
- Pulse la tecla ENTER.





- Introduzca la contraseña y luego pulse la tecla ENTER.
 - Introduzca la contraseña vieja, una contraseña nueva y confirme esta nueva contraseña.
 - Se completó la configuración.



Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

5707070701010101010101010

Configuración del fondo de pantalla







Cuando reproduzca un DVD, VCD, o JPEG CD, usted puede establecer la imagen que desea como fondo de pantalla.

Configuración del papel tamiz


Durante la reproducción, pulse la tecla PLAY/PAUSE cuando aparezca la imagen que usted desea.



- Pulse la tecla LOGO.
- "COPY LOGO DATA" (Datos de copia de logotipo) aparecerá en la pantalla de TV.



- El sistema se apagará y después se encenderá, y la bandeja del disco se abrirá automáticamente.
- Aparecerá el papel tamiz seleccionado.
- Pulse OPEN/ **CLOSE** para cerrar la bandeja del disco.
- Puede repetir los pasos 1 y 2 para configurar hasta 3 papeles tamiz.





Seleccione esta opción para establecer la imagen del logo de Samsung como su fondo de pantalla.



Seleccione esta opción para establecer la imagen deseada como su fondo de pantalla.

Para cambiar el papel tamiz

- Pulse la tecla MENU.
- Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Setup' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'LOGO' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse ▼ para seleccionar el LOGOTIPO DE USUARIO' deseado y después pulse ENTER.



Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.

- Pulse la tecla **RETURN** para volver al nivel anterior.
- Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.



Configuración del modo de los altavoces

Las salidas de señales y las respuestas de frecuencia de los altavoces se ajustarán automáticamente en función de la configuración de los altavoces y de si se utilizan algunos o no.

Pulse la tecla **MENU**.



En la Configuración de los altavoces, vuelva a presionar el botón **ENTER**.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse las teclas ▲, ▼,


◀, ▶ para mover el
cursor al altavoz
deseado y luego pulse
la tecla ENTER.

 Para los altavoces C, LS, y RS, cada vez que se pulsa esta tecla, el modo cambia alternadamente en el siguiente orden: SMALL → NONE.









SMALL: Seleccione esta opción cuando esté usando los altavoces.

NONE: Seleccione esta opción cuando no haya altavoces instalados.

Nota

• Dependiendo de que esté en PRO LOGIC o en STEREO, el modo de los altavoces puede variar.



Configuración del tono de prueba

Pulse el botón Test Tone para comprobar las conexiones de altavoces y para ajustar sus niveles.

Pulse la tecla **MENU**.



Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



- Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'TEST TONE' y luego pulse la tecla ENTER.
 - El tono de prueba se enviará a los altavoces L → C → R → RS → LS → SW en ese orden. Si la tecla se vuelva a pulsar en este momento, el tono de prueba se detendrá.





Pulse la tecla **RETURN** para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.


Para realizar la prueba manualmente, use la tecla TEST TONE.

L: Altavoz frontal (Izq) C: Altavoz central SW: Subwoofer R: Altavoz frontal (Der) LS: Altavoz trasero (Izq) RS: Altavoz trasero (Der)

Pulse la tecla **TEST TONE**.

- Se producirá el tono de prueba de la siguiente manera: En el caso de la reproducción de un DVD o CD, esto funcionará solamente en el modo Stop.
- Use esta función para comprobar que cada altavoz está correctamente conectado y que no hay ningún problema.

Para finalizar el tono de prueba, pulse la tecla **TEST TONE**.



44



Configuración del tiempo de retardo

Si no puede colocar los altavoces a igual distancia de la posición de escucha, podrá ajustar el tiempo de retardo de las señales de audio desde los altavoces central y posterior.



Pulse la tecla **MENU**.

DISO MENU

DISO MENU

Press Enter key
for Dise Menu

Audio

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



Configuración del tiempo de retardo de los altavoces

Al reproducir el Sonido surround 5.1CH, usted podrá disfrutar del mejor sonido si la distancia entre usted y cada uno de los altavoces es la misma. Puesto que los sonidos llegan a su oído en diferentes momentos dependiendo de la colocación de los altavoces, usted puede ajustar esta diferencia agregando un efecto de retardo al sonido de los altavoces central y surround.

Nota

- Con DIPL (Dolby Pro Logic II), el tiempo de retardo puede ser diferente para cada modo.
- Con AC-3 y DTS, el tiempo de retardo está establecido entre 00 y 15 mseg.

Pulse las teclas ▼ para mover el cursor a 'DELAY TIME' y luego pulse la tecla ENTER.

Pulse las teclas ▲, ▼,

◀, ▶ para mover el
cursor al altavoz
deseado y luego pulse
la tecla ENTER.



 Usted puede configurar el tiempo de retardo para el altavoz C entre 00 y 05 mseg y para los altavoces LS y RS entre 00 y 15 mseg.




• Configuración del ALTAVOZ CENTRAL Si la distancia del Dc es igual o mayor que la distancia de Df en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.


Distancia entre Df y Dc	Tiempo de retardo
0.00 m	0 ms
0.34 m	1 ms
0.68 m	2 ms
1.02 m	3 ms
1.36 m	4 ms
1.70 m	5 ms

• Configuración de los ALTAVOCES TRASEROS (SURROUND)

Si la distancia de Df es igual a la distancia de Ds en la figura, establezca el modo en 0 ms. Si no, cambie el ajuste según la tabla.


Distancia entre Df y Ds	Tiempo de retardo
0.00 m	0 ms
1.02 m	3 ms
2.04 m	6 ms
3.06 m	9 ms
4.08 m	12 ms
5.10 m	15 ms





Configuración de la calidad del audio

Usted puede ajustar el balance y el volumen de cada altavoz.



Método 1 Cuando ajuste la calidad del audio usando la pantalla de configuración

Pulse la tecla MENU.

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



SPEAKER SETUP

OBLAY TIME

THE Menu

TEXT TONE

Audit

ORC : 2

Setup

SELECT

AUDIO

AUDIO


AUDIO

AUDIO

DOC

EXIT

Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'SOUND EDIT' y luego pulse la tecla ENTER.







Pulse la tecla RETURN para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla MENU para salir de la pantalla de configuración.

Método 2

Cuando se ajuste la calidad manualmente con la tecla SOUND EDIT

Ajuste de balance del altavoz frontal

Ajuste de balance del altavoz trasero

Ajuste del volumen del altavoz central

Pulse la tecla

Pulse la tecla
SOUND EDIT y
luego pulse la
tecla ◀, ▶.

Pulse la tecla
SOUND EDIT y
luego pulse las
teclas ◀, ▶.

3 SOUND EDIT y luego pulse las teclas ◀, ▶.

nn F -ni

00 R -0

CEN +OIdB

Ajuste del volumen del altavoz trasero

Ajuste del volumen del altavoz Subwoofer

Pulse la tecla
SOUND EDIT y
luego pulse las
teclas ◀, ▶.

Pulse la tecla SOUND EDIT y luego pulse las teclas ◀, ▶.

<u> 8588 - 0138</u>

SW +OldB

Nota

Ajuste de balance de los altavoces frontal y trasero

- Usted puede seleccionar entre 00 y -06 u OFF.
- El volumen disminuye a medida que se acerca a -6.

Ajuste del volumen de los altavoces central, trasero y subwoofer

- El volumen se puede ajustar en intervalos desde +6dB hasta -6dB.
- El volumen aumenta a medida que se acerca a +6dB y disminuye a medida que se acerca a -6dB.



Configuración de la compresión DRC (Dynamic Range Compression)

Usted puede usar esta función para disfrutar del sonido Dolby Digital cuando esté viendo películas a volumen bajo en la noche.

Pulse la tecla **MENU**.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'DRC' y luego pulse la tecla ENTER.



Pulse la tecla ▼ para mover el cursor a 'Audio' y luego pulse la tecla ENTER.



Presione la tecla ▲, ▼ para ajustar la Compresión DRC.

- Mientras más tiempo se mantenga pulsada la tecla ▲, mayor es el efecto, y mientras más tiempo se mantenga pulsada la tecla ▼, menor es el efecto.
- Una vez que se ha completado la configuración, se presentará la pantalla anterior.




Pulse la tecla RETURN para regresar al nivel anterior.

Pulse la tecla **MENU** para salir de la pantalla de configuración.




Función de campo de sonido (DSP)/EQ

DSP: Se refiere al sonido único de un ambiente específico; da un sentido realístico de presencia. EQ: Usted puede seleccionar entre ROCK, POP, o CLÁSICO dependiendo del género musical.



Pulse la tecla DSP/EQ.

- Aparece la mención "DSP" en la pantalla.
- Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:



Nota

POP, JAZZ, ROCK: Dependiendo del género musical, usted puede seleccionar entre POP, JAZZ, y ROCK.

STUDIO: Da una sensación de presencia como si se estuviera en un estudio.

CLUB: Simula el sonido de un club de baile con un toque de graves palpitante.

HALL: Da un sonido vocal nítido como si se estuviera escuchando en una sala de conciertos.

MOVIE: Ofrece una sensación similar a la de una sala de cine.

CHURCH: Da la sensación de estar en una iglesia grande.


PASS: Seleccione esta opción para un sonido normal.


Modo Dolby Pro Logic II

Usted puede seleccionar el modo de sonido Dolby Pro Logic II.

Presione la tecla DI PL II MODE.

 Cada vez que pulse la tecla, la selección cambiará como se indica a continuación:





Nota

 Cuando seleccione el modo Pro Logic II, conecte su dispositivo externo a los conectores AUDIO INPUT (L y R) en el reproductor. Si se conecta a una de las entradas solamente (L o R), no podrá escuchar el sonido surround de 5.1 canales.

PRO LOGIC II

- MUSIC: Para escuchar música, usted puede sentir efectos de sonido como si usted estuviera escuchando la interpretación real.
- CINEMA: Usted puede tener una sensación de presencia cuando esté viendo una película.
- PRO LOGIC: Cuando se están usando sólo los altavoces izquierdo y derecho, te puede sentir un efecto multicanal realístico, como si estuviera utilizando los cinco altavoces.
- MATRIX: Usted puede oír un sonido envolvente de 5.1 canales y disfrutar una sensación de expansión del sonido.
- STEREO: Seleccione esta opción para escuchar solamente con los altavoces izquierdo y derecho, y el subwoofer.



Efecto Dolby Pro Logic II

Esto funciona solamente en modo Dolby Pro Logic MUSIC.

Pulse la tecla DI PL II

MODE para seleccionar el
modo 'MUSIC'.



- Pulse la tecla □ PL II EFFECT y luego pulse las teclas ◀ , ▶ para seleccionar el modo.
 - Usted puede seleccionar 0 ó 1.



- Pulse la tecla DCI PL II EFFECT y luego pulse las teclas ◀ , ▶ para seleccionar el modo.
 - Usted puede seleccionar entre 0 y 7.




- Pulse la tecla □□ PL II EFFECT y luego pulse las teclas ◀ , ▶ para seleccionar el modo.
 - Usted puede seleccionar entre 0 y 6.





- Cuando se está reproduciendo un disco DVD codificado con dos o más canales, se seleccionará el modo multicanal PL II automáticamente y la tecla (Dolby Pro Logic II) no funcionará.
- PANORAMA: Este modo amplía la imagen frontal estéreo incluyendo los altavoces surround de tal forma que logra un vibrante efecto "envolvente" que pareciera provenir de las paredes laterales.
- CENTER WIDTH: El sonido sale por el altavoz central solamente.
 Los altavoces frontales izquierdo y derecho producen un sonido fantasma.
- **DIMENSION**: Ajusta gradualmente el campo sonoro (DSP) desde los altavoces frontales o traseros.



Escuchar la radio

Puede escuchar la banda elegida (estaciones emisoras FM, AM) usando ya sea la operación de sintonía manual o automática.

Unidad del control remoto

Pulse la tecla TUNER/BAND.

 La selección alterna entre "FM → AM" cada vez que se presiona la tecla TUNER(BAND). 2 Sintonice la emisora deseada.

Sintonización automática 1

Cuando las teclas I◄◀►►► se pulsan, se selecciona una estación emisora predeterminada.

Sintonización automática 2

Mantenga pulsadas las teclas 💮 para buscar automáticamente una emisora predeterminada.

Sintonización manual

Pulse brevemente la tecla ©© para aumentar o disminuir la frecuencia gradualmente.

Unidad principal

Pulse la tecla **Function** para seleccionar la banda deseada (FM, AM).

2 Seleccione una estación emisora.

Sintonización automática 1 Pulse la tecla **STOP** (■) para seleccionar PRESET y


luego pulse la tecla I◄◀ ▶▶I para seleccionar la emisora predeterminada.

Sintonización automática 2 Pulse la tecla **STOP** (■) para seleccionar "MANUAL" y luego

mantenga presionada la tecla I◄◀ ▶▶I para buscar la banda automáticamente.

Sintonización manual Pulse STOP (■) para seleccionar MANUAL y luego

pulse brevemente I◀◀ ▶▶I para sintonizar a una frecuencia menor o mayor.



Pulse la tecla MO/ST para escuchar en Mono/Estéreo. (Esto se aplica solamente cuando se está escuchando una emisora FM.)

- Cada vez que se pulsa la tecla, el sonido cambia entre "STEREO" y "MONO".
- En áreas de recepción pobre, seleccione el modo MONO para obtener una emisión de modo claro y libre de interferencias.



Emisoras programadas

Se pueden almacenar hasta:

- ◆ 15 emisoras de FM
- ♦ 15 emisoras de AM(Onda Media)
- FM ····· Modulación de frecuencia
- AM ····· Onda media

Ejemplo: Predeterminar FM 89.1 en la memoria

- Pulse la tecla **TUNER** (**BAND**) (Selector de banda) y seleccione la banda FM.
- Cada vez que se pulsa la tecla, la banda cambia entre "FM → AM".



- 2 Use las teclas

 para

 sintonizar "89.10".
- Refiérase al paso 2 de la página 53 para sintonizar automáticamente o manualmente una emisora.



- 3 Pulse la tecla TUNER MEMORY.
 - "PRGM" titilará en la pantalla.



- Presione I◄◀ ►►I para seleccionar el número de programa.
 - Usted puede seleccionar entre 1 y 15.



- 5 Pulse la tecla TUNER MEMORY.
- Pulse la tecla TUNER MEMORY antes de que desaparezca la mención 'PRGM' de la pantalla.
- 'PRGM' desaparece de la pantalla y la emisora se almacena en la memoria.



Para programar otra emisora, repita los pasos 2 a 5.

Para sintonizar una emisora programada, pulse ►► en el control remoto para seleccionar un canal.



Acerca de la transmisión RDS

Uso del sistema RDS (Sistema de Datos de Radio) para recibir las emisoras FM

El sistema RDS permite a las emisoras FM enviar una señal adicional junto con sus señales de programas regulares. Por ejemplo, las emisoras pueden enviar sus propios nombres, así como también la información acerca del tipo de programa que transmiten (deportes, música, etc.).

Cuando se sintoniza una emisora FM que provee el servicio RDS, el indicador del RDS se ilumina en la ventana de visualización.

- Descripción de la función RDS
- 1. PTY (Program Type): Muestra el tipo de programa que está siendo transmitido.
- 2. PS NAME (Program Service Name): Indica el nombre de la emisora con 8 caracteres.
- RT (Radio Text): Descodifica el texto requerido por una emisora, compuesto por un máximo de 64 caracteres.
- 4. CT (Clock Time): Descodifica los datos horarios de la frecuencia FM.
 - Algunas emisoras pueden no transmitir información PTY, RT o CT; por lo tanto, no se puede visualizar en todos los casos.
- **5. TA (Traffic Announcement) :** Indica que se está transmiendo el parte de tráfico.

Nota

- RDS no está disponible para transmisiones de AM.
- RDS puede no funcionar bien si la emisora sintonizada no está transmitiendo la señal RDS correctamente o si la señal es débil.

Qué informaciones pueden proveer las señales RDS?

Las señales RDS que envía la emisora se pueden ver en la ventana de visualización.

Para mostrar las señales RDS:

Presione el botón del modo RDS DISPLAY al escuchar una emisora FM. Cada vez que presione el botón, se muestra la siguiente información:

PS (Program Service): Durante la búsqueda, aparece "PS", seguido por los nombres de la emisora. Si no hay ninguna señal, aparece "NO PS".

RT (Radio Text): Durante la búsqueda, aparece " RT ", seguido por los mensajes en texto que envía la emisora. Si no hay ninguna señal, aparece " NO RT ". Frequency: Frecuencia de la emisora (servicio no RDS).


Caracteres mostrados en la ventana de visualización

Cuando la ventana de visualización muestra PS o RT, se usan los siguientes caracteres..

- La ventana de visualización no puede diferenciar las mayúsculas de las minúsculas; siempre utiliza las letras mayúsculas.
- La ventana de visualización no puede mostrar letras con acentos ortográficos. "A", por ejemplo, puede corresponder a una "A" con acento, como "A", "Á", "Â", "Â", "Ä", "Ä" e "Å".

Nota

 En caso de que se interrumpa la búsqueda, "PS" y "RT" no aparecerán en la ventana de visualización.



Indicación PTY (Tipo de programa) y función PTY-SEARCH

Una de las ventajas del servicio RDS es que usted puede localizar un tipo particular de programa de los canales prefijados especificando los códigos PTY.


Para buscar un programa usando los códigos PTY

Antes de comenzar, tenga en cuenta lo siguiente:

- La Búsqueda PTY es aplicable solamente a las emisoras prefijadas.
- Para detener la búsqueda en cualquier momento durante el proceso, presione PTY SEARCH.
- Hay un límite de tiempo para realizar los pasos que se describen a continuación. Si el ajuste se cancela antes de que usted termine de realizarlo, vuelva a comenzar por el paso 1.
- Cuando presione los botones del control remoto principal, cerciórese de que haya seleccionado la emisora FM usando dicho control remoto.
 - Presione PTY SEARCH al escuchar una emisora FM.
 - Pulse PTY + o PTY hasta que en la pantalla aparezca el código PTY deseado.
 - Se muestran los códigos PTY a la derecha.
 - Vuelva a presionar PTY SEARCH, mientras que el código PTY seleccionado en el paso anterior está todavía en la ventana de visualización.
 - La unidad central busca 15 emisoras prefijadas, se para cuando encuentra la que usted ha seleccionado y sintoniza esa emisora.

Dentelle	Tine de Brancone		
Pantalla	Tipo de Programa		
NEWS	Notícias, opiniones y reportajes		
AFFAIRS	Temas diversos incluyendo sucesos de actualidad, documentales, debates y análisis.		
INFO	 Información referente a pesos y medidas, ingresos, previsiones, temas de interés para el consumidor, información médica, etc. 		
SPORT	Deportes		
EDUCATE	Educación		
DRAMA	Drama, serial radiofónico, etc.		
CULTURE	Cultura - Nacional o local incluyendo temas religiosos, Ciencias sociales, idiomas, teatro, etc.		
SCIENCE	Ciencia natural y tecnología		
VARIED	Otros - Discursos, programas de ocio (concursos, juegos), entrevistas, comedia y obras satíricas, etc		
POP M	Música Pop		
ROCK M	Música Rock		
M.O.R.M	Música contemporánea considerada "Easy listening" (fácil de escuchar).		
LIGHT M	Música clásica ligera : música clásica e instrumental, música de coro.		
CLASSIC	Música clásica : Música de orquesta, sinfonía, música de cámara y opera		
OTHER M	Otro tipo de música : Jazz, R&B, country.		
WEATHER	Información Meteorológica		
FINANCE	• Economía		
CHILDREN	Programas infantiles		
SOCIAL A	Sociedad		
RELIGION	• Religión		
PHONE IN	Programas con participación del público		
TRAVEL	• Viajes		
LEISURE	• Ocio		
JAZZ	• Jazz		
COUNTRY	Música country		
NATION M	Música nacional		
OLDIES	Música de siempre		
FOLK M	Música folk		
DOCUMENT	Documentales		

Tunciones útiles



- Función Dormir

Usted puede fijar un tiempo para que el reproductor de DVD se apaque automáticamente.

Pulse la tecla **SLEEP**.


 Aparecerá la mención "SLEEP". Cada vez que se pulsa la tecla, el tiempo a predeterminar cambia en el siguiente orden: 10 → 20 → 30 → 60 → 90 → 120 → 150 → OFF.



Para confirmar el ajuste de la función de apagado automático, pulse la tecla **SLEEP**.

- El tiempo que queda antes de que el reproductor de DVD se apague automáticamente aparece en pantalla.
- Volver a pulsar la tecla, cambia la hora de la función Dormir desde la última vez que se determinó.

Para cancelar la función, pulse la tecla **SLEEP**, hasta que aparezca OFF en la pantalla.





- Ajuste del brillo de la pantalla

Usted puede ajustar el brillo de la pantalla en la unidad principal de tal forma que la luminosidad no interfiera con la visualización de su película.

Pulse la tecla **DIMMER**.

• Cada vez que se pulsa la tecla, el brillo cambia entre: **Ligeramente Oscuro** → **Oscuro** → **Claro**.




► Función Mute (Sin sonido)

Esta función es útil para cuando se tenga que ir a atender a la puerta o a contestar una llamada telefónica.

Pulse la tecla MUTE.

• Para volver a conectar el sonido (al mismo volumen en que estaba), pulse otra vez MUTE o los botones VOLUME.



Antes de solicitar un servicio de reparación

Véase la carta siguiente cuando esta unidad no funcione correctamente. Si el problema no está mencionado aquí o si las instrucciones siguientes no le ayudan, apague la unidad, desconecte el cable de alimentación, y llame al distribuidor autorizado más cercano o Centro de Servicios Samsung Electronics.

Problema	Comprobación/Remedio	
La bandeja de disco no se abre.	¿Está el cable de conexión enchufado firmemente en el tomacorriente? Apague el equipo y vuélvalo a prender.	
No se inicia la reproducción	 Compruebe el número de región del DVD. Algunos discos DVD adquiridos en el exterior no se pueden reproducir. Este reproductor no puede reproducir CD-ROMs, ni DVD-ROMs. Compruebe que el nivel de clasificación sea correcto. 	
La reproducción no comienza inmediatamente cuando pulsa la tecla Play/Pause.	 ¿Está usando un disco deformado o un disco que tiene algún raspón en la superficie? Limpie el disco. 	
No se produce ningún sonido.	 No se escucha ningún sonido durante la reproducción rápida, la reproducción lenta y los modos de reproducción por movimiento de cuadros. ¿Están los altavoces adecuadamente conectados? ¿Está la configuración del altavoz correctamente ajustada? ¿Está muy dañado el disco? 	
El sonido puede ser oído desde algunos altavoces, no desde los seis.	 Cuando se escucha un CD o radio, el sonido sale por los altavoces frontales solamente (L/R). Seleccione la opción "PRO LOGIC II" presionando el botón □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	
La imagen no aparece, el sonido no se produce, o la bandeja de disco se abre 2 a 5 segundos más tarde.	¿Movió rápidamente el reproductor de un lugar frío a otro tibio? Si se formó condensación dentro del reproductor, quite el disco y permita al reproductor reposar durante 1 o 2 horas estando prendido. (Puede usar el reproductor después de que la condensación desaparezca.)	
El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH no se produce.	 ¿Se halla la marca "Dolby Digital 5.1 CH" en el disco que se está reproduciendo? El sonido envolvente Dolby Digital 5.1 CH se produce solamente si el disco está grabado con el formato de sonido de 5.1 canales. ¿Está el audio establecido correctamente como DOLBY DIGITAL 5.1-CH en la pantalla de información? 	

Problema	Comprobación/Remedio	
 El disco gira pero no aparece ninguna imagen. La calidad de la imagen es deficiente y la imagen muestra interferencias. 	 ¿Está encendido el televisor? ¿Están correctamente conectados los cables de video? ¿Está sucio o dañado el disco? Es posible que no se pueda reproducir un disco de fabricación deficiente. 	
El control remoto no funciona.	 ¿Está siendo usado el control remoto dentro de la distancia y el ángulo correctos de operación? ¿Están viejas las pilas? 	
No funciona el idioma del audio ni de los subtítulos.	Las funciones de idioma del audio y de los subtítulos no sirven en los DVD que no incluyen estas características. Y dependiendo del disco, estas opciones pueden funcionar de manera diferente.	
Se pulsa la tecla Menú pero la pantalla del Menú no aparece.	• ¿Está usando un disco que no contiene menús?	
La proporción de la pantalla no se puede cambiar.	Puede reproducir los DVD anchos en los modos 16:9 ANCHO, 4:3 LETTER BOX, o 4:3 PAN SCAN, pero los DVD 4:3 solamente aparecen en proporción 4:3. Refiérase a la envoltura del disco DVD y luego seleccione la función adecuada.	
No puede recibir la transmisión de radio.	 ¿Está correctamente instalada la antena? Si la señal de entrada de la antena es débil, instale una antena externa FM en un lugar de buena calidad de recepción. 	
 La unidad principal no funciona. (Ejemplo: Se apaga y se escucha un sonido extraño.) El reproductor DVD no está funcionando normalmente. 	 Apague el aparato y mantenga presionada la tecla en la unidad principal durante más de 5 segundos. La función RESET borra todas las configuraciones guardadas. No la use a menos que sea necesario. 	
Se olvidó la contraseña para el nivel de clasificación.	 Mientras aparece el mensaje "NO DISC" (No hay Disco) en la pantalla de la unidad principal, mantenga presionada la tecla de la unidad principal durante más de 5 segundos. "INITIAL" aparece en la pantalla y todas las configuraciones volverán a las condiciones predeterminadas de fábrica. Presione la tecla Power. La función RESET borra todas las configuraciones guardadas. No la use a menos que sea necesario. 	

Precauciones en el manejo y almacenamiento de los discos

Pequeños raspones en el disco pueden reducir la calidad del sonido y de la imagen u ocasionar defectos en la reproducción. Tenga especial cuidado de no rayarlos cuando los manipule.

Manipuleo de discos



51010101010101010101010

No toque el lado de reproducción del disco. Sujete el disco por los bordes para que las huellas digitales no se impriman en la superficie. No peque papel o cinta adhesiva en el disco.

Almacenamiento de discos

No lo guarde a la luz directa del sol.



Guárdelos en un lugar fresco y ventilado



Manténgalos dentro de una funda de protección limpia. Guárdelos verticalmente.





- No permita que los discos entren en contacto con la suciedad.
- No cargue discos quebrados o discos que estén astillados.

Manipuleo y almacenamiento de discos



Cuando advierta huellas dactilares o suciedad en el disco, límpielo con un paño suave y con un detergente liviano diluido en agua.

• Cuando limpie, frote suavemente desde el interior hacia el exterior del disco.

Nota


 Se puede formar condensación si entra aire tibio que se pone en contacto con partes frías dentro del reproductor. Cuando se produce condensación dentro del reproductor, éste puede no funcionar correctamente. Si este fuera el caso, quite el disco y deje el reproductor encendido durante una o dos horas.

Especificaciones

G	Consumo de energía	110 W		
E N	Peso	6.2 Kg		
E	Dimensiones (A x A x P)	360 x 65 x 408 mm		
R A	Rango operativo de temperatura	+5°C~+35°C		
Ĺ	Rango operativo de humedad	10 %~75 %		
SINTON	Sensibilidad utilizable	10 dB		
IZADOR	Proporción S/N	60 dB		
FM	Distorsión	0.5 %		
SINTON	Sensibilidad utilizable	54dB		
IZADOR	Proporción S/N	40 dB		
AM(MW)	Distorsión	2 %		
041154	Vídeo Compuesto	1.0 Vp-p (carga de 75Ω)		
SALIDA DE VÍDEO		Vídeo compuesto : 1.0 Vp-p (carga de 75 Ω)		
	Euroconector está	Señal de luminancia : 1.0 Vp-p (carga de 75 Ω)		
		Señal de color : 0.286 Vp-p (carga de 75 Ω)		
	Altavoces frontales	40 W(6 Ω)/CH		
	Altavoz central	40 W(6 Ω)		
	Altavoces posteriores	40 W(6 Ω)/CH		
A M	Altavoz Subwoofer (de registros muy bajos)	55 W(3 Ω)		
P	Rango de frecuencia	20 Hz~20 KHz		
	S/N proporción	75 dB		
	Separación de canal	50 dB		
	Sensibilidad de entrada	AUX 500 mV		
	A 14	Sistema de altavoz de 5.1 canales		
	Altavoz	Altavoz Frontal/Central/Trasero	Altavoz Subwoofer	
A	Impedancia	6 Ω x 5	3 Ω	
T	Rango de frecuencia	150 Hz~20 KHz	30 Hz~150 Hz	
Α	Nivel de presión de salida de sonido	85 dB/W/M	86 dB/W/M	
V	Entrada calculada	40 W	55 W	
O Z	Máximo de entrada	80 W	110 W	
	Dimensiones (A x A x P)	85 x 94 x 93.2 mm	130 x 320 x 335 mm	
	Peso	0.3 Kg	4.3 Kg	

Notas sobre la terminología

ÁNGULO	Grabado en algunos discos DVD se encuentran escenas que han sido tomadas simultáneamente desde un número de diferentes ángulos (la misma escena tomada desde el frente, desde la izquierda, desde la derecha, etc.). En tales discos la tecla Angle (Ángulo) puede usarse para cambiar el ángulo de vista para estas escenas específicas.	
NÚMERO DE CAPÍTULO	Estas números están grabados en los discos DVD. Un título está subdividido en muchas secciones, cada una de las cuales está enumerada y de este modo se pueden buscar rápidamente partes del vídeo usando estos números	
DVD	Un disco de alta densidad óptica sobre el cual se grabaron imágenes y sonidos de alta calidad por medio de señales digitales. Incorporando a esta nueva tecnología de compresión de vídeo (MPEG-2) y tecnología de alta densidad de grabación, un disco DVD comprende dos discos de 0,6 mm de densidad unidos.	
PCM	Siglas para la palabra inglesa Pulse Códe Modulation (Modulación de código de pulso) otro nombre para el audio digital.	
PBC(PLAYBACK CONTROL) (CONTROL DE REPRODUCCIÓN	Está grabado en un CD vídeo (versión 2.0). Se pueden elegir escenas o información desde el menú que aparece en la pantalla del monitor de televisión.	
NÚMERO DE REGION	Tanto el reproductor DVD como los discos DVD tienen codificado un número de región. Si el número de región en el disco DVD no se corresponde con el número de región del reproductor DVD, el reproductor no podrá funcionar.	
SUBTÍTULOS	Los diálogos traducidos aparecen en la parte inferior de la pantalla. Un disco DVD puede contener hasta 32 idiomas de subtítulos.	
NÚMERO DE TÍTULO	Estos números están grabados en los discos DVD. Cuando un disco contiene dos o más películas, éstas están numeradas como Título 1, Título 2, etc.	
NÚMERO DE PISTA	Estos números están asignados a las pistas que están grabadas en los CD de vídeo y de audio. Permiten que una pista específica sea localizada rápidamente.	
VÍDEO CD	Contiene grabaciones de películas y sonido cuya calidad difícilmente pueda compararse a la de las cintas de vídeo. Este reproductor también puede reproducir los vídeo CD con control de grabación (version 2.0).	
DIGITAL SURROUND	Puede disfrutar de los canales 5.1 (o 6) de sonido de alta fidelidad digital de diferentes fuentes de ingreso digital tales como discos láser, DVD, CD etc. DTS permite un sonido envolvente realista, claro que hasta ahora no estaba disponible de los sonidos convencionales.	
DIGITAL	Canal de sonido envolvente digital 5.1 (o 6) reproducido de grabaciones DVD y LD como señales digitales (con marcas de disco (D)	
DOLBY DIGITAL PRO LOGIC II	Un sonido análogo de 4 canales reproducidos de una fuente de programa como cinta de vídeo o LD con la marca DECOCADA . Puede disfrutar de un sonido más realista, potente no disponible en fuentes de estéreo habituales.	



ESTE APARATO ESTÁ FABRICADO POR:

